

UV – Inspection Kit

For RT Strobe 3000

UV – Ausrüstung

Für RT Strobe 3000



Content of delivery

- Front screen of special glass
- UV bulb
- Installation instruction

Lieferumfang

- Frontscheibe aus Spezialglas
- UV Leuchtlampe
- Montageanleitung

N0001.707 / 06-08-2009

Montage-Anleitung

VORSICHT HOCHSPANNUNG! ACHTUNG!

- Bitte beachten Sie die weiteren Warnhinweise in der Bedienungsanleitung des Stroboskops
- Verwenden Sie nur die Originalblitzlampen des Herstellers.
- Fassen Sie die Blitzlampe nie mit der bloßen Hand an.
- Achten Sie auf einen bündigen Sitz der Blitzlampe im Sockel. Eine schiefe Anordnung reduziert die Lichtausbeute des Reflektors.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einwandfreier und montierter Frontscheibe.

Arbeitsschritte:

- Gerät ausschalten und Versorgungsstecker abziehen.
- T10-TORX-Schrauben auf der Geräteseite mit dem gelben Sicherheitsaufkleber lösen.
- Frontscheibe seitlich herausziehen.
- Vorhandene Blitzlampe abziehen.
- Neue Blitzlampe mit staub- und fettfreiem Tuch greifen und mit der Markierung nach oben einsetzen.
- Neue Frontscheibe einschieben.
- Seitendeckel zuschrauben.

Installation-Instruction

CAUTION HIGH VOLTAGE! CAUTION!

- Please pay attention to the safety instruction in the operating manual of the stroboscope
- Only use the original flashbulbs from the manufacturer.
- Never touch the flashbulb with your bare hand.
- Ensure that the flashbulb is correctly positioned in the socket.
- If it is not, this will reduce the luminous efficiency of the reflector.
- Never operate the appliance without a front screen or with a defective front screen.

Operational steps:

- Switch off appliance and remove the power supply plug.
- Loosen T10-TORX screws on the side of the appliance with the safety labels.
- Pull out front screen laterally.
- Remove existing flashbulb.
- Pick up new flashbulb with a clean cloth (free of dust and grease) and insert in socket with the mark facing up.
- Insert new front screen
- Screw down the side cover